

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ОПИСАНИЕ РЕЖИМА	1470 -ГЭ-17 600-ГЭ-17 1470-Э-СК-04 600-Э-09	1470-Э-06(07), 1470-Э-СК-03 1201-Э-07,(06) 1470-ГЭ-09,(00) 600-ГЭ-00,(09)	1470-Э-05(02) 1470-ГЭ-16 600-ГЭ-16	1470-ГЭ-19	1470-ГЭ-07
 <p>Включен верхний и нижний нагревательный элемент</p>	Обычное приготовление блюд. Выпекание и жарение блюд на одном уровне духового шкафа.					
 <p>Включен верхний нагревательный элемент</p>	Подрумянивание блюд, приготовление бутербродов и запекание овощей.					
 <p>Включен нижний нагревательный элемент</p>	Выпекание пирогов с хрустящей основой и консервирование продуктов					
 <p>Включен нижний и верхний нагревательный элемент</p>	Режим подогрева. Позволяет поддерживать готовое блюдо в теплом состоянии. Для работы режима ручку терморегулятора установить на 100°C.					
 <p>Включен вентилятор</p>	Размораживание замороженных продуктов при комнатной температуре.					
 <p>Включен верхний, нижний нагревательный элемент и вентилятор</p>	Режим конвекции. Этот режим позволяет одновременно готовить разные блюда, требующие одинаковой температуры приготовления более чем на одном уровне и без взаимопроникновения запахов.					

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ОПИСАНИЕ РЕЖИМА	1470 -ГЭ-17 600-ГЭ-17 1470-Э-СК-04 600-Э-09	1470-Э-06(07), 1470-Э-СК-03 1201-Э-07,(06) 1470-ГЭ-09,(00) 600-ГЭ-00,(09)	1470-Э-05(02) 1470-ГЭ-16 600-ГЭ-16	1470-ГЭ-19	1470-ГЭ-07
 Включен нижний нагревательный элемент и вентилятор	Размораживание замороженных продуктов теплым воздухом от нижнего ТЭНа. Режим можно также использовать для сушки грибов, овощей и фруктов					
 Включен круговой ТЭН и вентилятор	Режим горячий воздух. Одновременное выпекание, жарка и высушивание продуктов на 2-х уровнях. Установите температуру на 20-40 °С ниже, чем для режима верхний и нижний нагрев.					
 Включен ТЭН-гриль и вертел	Гриль с вертелом. Режим рекомендуется использовать для приготовления птицы на вертеле, подрумянивания блюд, приготовления запеканок, тонких кусков мяса, филе рыбы, бутербродов и овощей.					
 Включен ТЭН-гриль, вентилятор и вертел	Турбо-гриль. Гриль с принудительной циркуляцией воздуха, позволяющий добиться равномерного подрумянивания пищи и образования хрустящей корочки. Режим рекомендуется использовать для приготовления больших кусков мяса, птицы целиком, а также запекание и обжаривание.					
 Включен ТЭН-гриль и вентилятор	Турбо-гриль. Гриль с принудительной циркуляцией воздуха, позволяющий добиться равномерного подрумянивания пищи и образования хрустящей корочки. Режим рекомендуется использовать для приготовления больших кусков мяса, птицы целиком, а также запекание и обжаривание.					

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ОПИСАНИЕ РЕЖИМА	1470 -ГЭ-17 600-ГЭ-17 1470-Э-СК-04 600-Э-09	1470-Э-06(07), 1470-Э-СК-03 1201-Э-07,(06) 1470-ГЭ-09,(00) 600-ГЭ-00,(09)	1470-Э-05(02) 1470-ГЭ-16 600-ГЭ-16	1470-ГЭ-19	1470-ГЭ-07
 <p>Включен нижний и верхний нагревательный элемент</p>	<p>Режим рекомендуется использовать при приготовлении пиццы. Для работы режима ручку терморегулятора установить на 200°C.</p>					
 <p>Включен нижний нагревательный элемент</p>	<p>Режим сушки сухофруктов. Для работы режима установить ручку терморегулятора на минимальное значение.</p>					